





EASY INSTALL SOLAIRE

STATION SOLAIRE ET CONTROLEUR

1. Schéma global de l'installation solaire



2. Câblage de la régulation solaire



3. Configuration du contrôleur

REGLAGE DE LA POMPE		REGLAGE DE L'HEURE	
PAGE D'ACCUEIL a. Appuyez sur SET b. Appuyez sur la flèche monter		PAGE D'ACCUEIL a. Appuyez sur SET	
PWD a. Appuyez sur SET b. Appuyez x5 sur SET c. Appuyez X2 sur la flèche		CLOCK a. Appuyez sur SET b. Mettre l'heure c. Appuyez sur SET d. Appuyez x2 sur ESC	
PUMP a. Appuyez SET			
ON/OFF a. Appuyez sur SET b. Mettre ON c. Appuyez sur SET			
CIRCULATEUR ACTIVE a. Appuyez x2 sur ESC			